

ULTIMATE SUPPORT®

THE STRENGTH OF INNOVATION®

**SPEAKER
STAND**

TS-85B

Original Series

ユーザー マニュアル

TS-85B/17850 — Black



TS-85Bセットアップ方法



ステップ1

三脚部を固定している「Z」ノブを緩めます。




ステップ2

スタンドを上下逆にし、Ultimateのロゴが手前に来るように三脚を開きます。



ステップ3

スタンドの上下を元に戻し、三脚固定部をスライドさせて三脚の開きを調整します。補強ステーが水平の状態です安定性が最高になります。Zノブを締めます。



ステップ4

アダプターは1.5インチ(38mm)、または1.375インチ(35mm)どちらの内径のスピーカー・ソケットにも適合します。1.5インチの場合はアダプターを縮めた状態にし、1.375インチの場合はアダプターをロック位置まで引き上げます。



ステップ5

テレスコープ部分のZノブを緩め、センサー・チューブを15~24cm引き伸ばしてZノブを締めます。



ステップ6

スピーカーを取り付け、Zノブをゆっくりと緩めてスピーカーの高さを調整し、Zノブを締めます。

注意：スタンドの耐荷重は約68kgです。**スピーカーの高さを下げる際は、ハンド・ノブをゆっくり緩めて十分に注意しながら下げてください。**

その他の注意事項

- スタンドのお手入れは水拭きまたは研磨剤の入っていないクリーナーをお使いください。潤滑材やシリコン・スプレーをセンサー・チューブに使用しないでください。
- スピーカーは、三脚の足がすべて完全に床に安定して接地した状態でのみ設置してください。
- スピーカーを設置した状態でスタンドを引きずらないでください。各固定部やスタンドそのものが破損することがあります。
- スピーカーなどの機器を設置する際は、テレスコープ・カラーが確実に締まっていることと、上部テレスコープ・チューブのスロットに安全ピンが確実に挿入されていることをそれぞれご確認ください。
- テレスコープ・カラーを緩める際は、スピーカーなどの設置物を取り外した状態で行ってください。

アクセサリ

スピーカー・スタンド・マウント・ブラケット BMB-200K (品番: 10766)

底面がフラットなスピーカーをアルティメイト・サポート・スピーカー・スタンドに設置できる外付けブラケット。



スピーカー・スタンド・ソケット・マウンティング・ブラケット

TSM-150MK (品番: 13421)

TSM-138MK (品番: 13425)

底面がフラットなスピーカーに装着し、アルティメイト・サポート・スピーカー・スタンドに設置できる内装式ブラケット。



ジッパー付きトート・バッグ

パッド、ジッパー付きのヘビーデューティなスピーカー・スタンド用トート・バッグ。

BAG-90 (品番: 15691)

TS-80B/TS-80Sを1本収納可能。
(267mm x 1,257mm)

BAG-90D (品番: 15693)

TS-80B/TS-80Sを2本収納可能。
(368mm x 1,257mm)

BAG-99 (品番: 15692)

TS-88Bを1本収納可能。
(267mm x 1,537mm)

BAG-99D (品番: 15694)

TS-88Bを2本収納可能。
(368mm x 1,537mm)



TS-85B



- 品名：TS-85B
- 品番：17850
- カラー：ブラック
- 高さ：1,372～2,057mm
- 重量：3.5kg
- 底面直径：1,194mm
- テレスコープ・チューブ直径：38mm(1.5インチ)
- アダプター直径：35mm(1.375インチ)
- 耐荷重：68kg
- 収納時寸法：1,124mm x 140mm

仕様は予告なく変更することがあります。

株式会社コルグ

お客様相談窓口 TEL 0570 (666) 569

サービス・センター：〒168-0073 東京都杉並区下高井戸 1-15-12

輸入販売元：KORG Import Division
〒206-0812 東京都稲城市矢野口 4015-2
<http://www.korg.com/jp/kid/>