

Ultimate Support Limited Lifetime Warranty について

・保証対象商品

Ultimate Support 社商品（Jamstands by Ultimate Support は 7 年保証の対象外となります。）

・保証期間

商品購入から 7 年以内の商品でご購入を証明する領収書、又はレシートがあるもの。

・保証対象

生産上の原因で保証期間内に通常使用下において商品に破損等の不具合が発生した場合。（不適切な使用方法、劣悪な環境下での保管、地震等の自然災害、落下、火事等の外的事故による破損はこの範囲に含まれません。又、純正部品以外の部品を使用したり、改造等が施されている商品についても本保証の対象外となります。）

・保証内容

上記条件を満たす保証が発生したときには株式会社コルグは修理対応もしくは新品交換の対応をさせていただきます。か判断をさせていただきます。修理対応をさせていただく場合にはお客様から弊社サービスセンターへの送料はお客様のご負担とさせていただきます。弊社からお客様への送料は弊社負担とさせていただきます。

ご注意！！

商品ご購入時のレシート等ご購入を証明できるものが無い場合は保証対象外とさせていただきます。

■その他注意点

- ・保証に際し、部品交換、現品交換の対応をさせていただいた場合は交換させていただいた不良部品、もしくは本体のいずれも株式会社コルグに帰属するものといたします。
- ・お客様のお申し出により現品を確認させていただき、上記保証対象と認められない場合は有償修理等のご案内をさせていただきます。
- ・上記保証条件内で保証対象となる商品の生産が終了し、修理及び現品交換がどちらも不可能な場合は保証が発生した時点において最も近い仕様の商品を弊社にて判断させていただき、交換させていただきます。

■Ultimate Limited Life time warranty の詳細については必ず下記 URL をご参照お願いいたします。

<http://www.korg.co.jp/KID/ultimate/support>

■保証の適用又はお問い合わせ

弊社お客様相談窓口までご連絡をお願いいたします。

株式会社コルグ お客様相談窓口 TEL 03-5355-5056

サービスセンター 〒168-0073 東京都杉並区下高井戸 1-15-12 TEL 03-5355-3537

■輸入発売元

株式会社コルグ KID Korg Import Division

〒206-0812 東京都稲城市矢野口 4015-2

ULTIMATE S U P P O R T®


IQ SERIES KEYBOARD STANDS

IQ-3000

IQ-2000


IQ-1000

取扱説明書



IQ-1000/2000

【STEP1】



IQ-1000/2000 を長いチューブが床に接するように立てます。大体の高さに合うように開きます。(開くとプレートが足の戻り止めにかかり、抵抗を感じます。)

【STEP2】



メモリーロックが自分に向くように置き、左のチューブを左手で持ち、メモリーロックのノブを右手で引っ張ります。(完全にピンがロックプレートから外れるように引きます。)


【STEP3】



メモリーロック・ピンを右手で解放したままの状態、左手で好みの高さになるよう調整し高さが確定したらメモリーロック・ピンを離します。このときに**ピンが完全に固定されているのを確認してから**キーボードを置いてください。

以上の手順で IQ-1000/2000 はいつでも同じ高さの設定で開きます。
もし高さを再度調整するときは上記の手順で高さ調整をし直してください。

【エンドキャップの調整】



床が不安定でスタンドが揺れる時には、キーボードをスタンドから降ろしスタンドの下部のエンドキャップを回転させゴムの厚さの丁度いいところを探して調整します。
スタンド上部のエンドキャップもキーボードを安定させるように調整が可能です。

IQ-3000

【STEP1】



IQ-3000 を長いチューブが床に接するように立て、メモリーロックが自分に向くように立て、約 30cm ほど開きます。

【STEP2】



メモリーロックのノブを時計と反対周りに 5 回ほど回します。(緩めすぎないように気を付けてください。)

【STEP3】




メモリーロックの前側のプレートを左手に持ち、裏側のプレートを右手に持ちそれぞれを逆に回転させながらハッシュマーク (#) を合わせながら好みの高さに調整します。
高さの設定は 9 種類のポジションから選べます。

【STEP4】



高さを決定したらメモリーロックのノブを時計回りに締めます。

【STEP5】



IQ-3000 を完全に開きます。

以上の手順で IQ-3000 はいつでも同じ高さの設定で開きます。
もし高さを再度調整するときは上記の手順で高さ調整をし直してください。